



# **BULLETIN DE SERVICE**

FRSB22-1B

**OBJET : INSPECTION PRÉLIMINAIRE À LA LIVRAISON**

**MODÈLES : TOUS LES MARTEAUX HYDRAULIQUES NPK**

Boîte de marteau noire incluse avec chaque marteau NPK ~

Contenu :

-Trousse de chargement de gaz  
-2 tubes de graisse à outil NPK

-Manuel de l'opérateur

Pour tous les marteaux hydrauliques NPK :

Tous les enregistrements de garantie doivent être remplis une fois que le marteau est expédié et utilisé. L'enregistrement de l'unité démarrera la garantie du marteau.

Pour enregistrer l'unité, consultez [NPKCE.com](http://NPKCE.com)

Sélectionnez l'onglet de connexion des concessionnaires en haut de votre écran.

Remplissez vos informations d'identification et connectez-vous au système NPK. Une fois connecté, vous pouvez cliquer sur l'onglet Service, puis sur l'option d'enregistrement d'unité. Remplissez toutes les informations qui permettront de démarrer la garantie. Si vous n'avez pas de nom d'utilisateur et de mot de passe, veuillez envoyer un courriel à [service@npkce.com](mailto:service@npkce.com).

**Scannez le code QR pour accéder aux manuels de l'opérateur des marteaux hydrauliques et accéder aux réglages de la machine**





# BULLETIN DE SERVICE

## LISTE DES CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES À LA LIVRAISON DU MARTEAU

Modèle du marteau \_\_\_\_\_ Modèle \_\_\_\_\_

Numéro de série du marteau \_\_\_\_\_ Numéro de série \_\_\_\_\_

Numéro de série du support de montage \_\_\_\_\_ Numéro de série \_\_\_\_\_

Vérifier la pression d'azote \_\_\_\_\_ PSI \_\_\_\_\_

Sécuriser tous les tuyaux hydrauliques \_\_\_\_\_

Vérifier toutes les fixations du marteau \_\_\_\_\_

Appliquer de la graisse sur les douilles et l'outil \_\_\_\_\_

Installer l'outil \_\_\_\_\_

Installer la goupille de retenue \_\_\_\_\_

Installer l'anneau de la goupille de retenue \_\_\_\_\_

Installer les autocollants de sécurité dans la cabine \_\_\_\_\_

Installer la carte plastifiée de l'opérateur du marteau \_\_\_\_\_

Discuter/montrer l'écartement admissible de la douille inférieure \_\_\_\_\_

TOOL CLEARANCE		
HAMMER MODEL	Maximum Clearance	
	inches	mm
PH06	1/8	3
PH07	1/8	3
PH1	1/4	6
PH2	1/4	6
PH3	1/4	6
PH4	1/4	6
GH5	3/8	10
GH7	3/8	10
GH9	3/8	10
GH10	3/8	10
GH12	1/2	13
GH15	1/2	13
GH18	1/2	13
GH23	5/8	16
GH30	5/8	16
GH40	5/8	16
GH50	5/8	16

\*Pour l'inspection préliminaire à la livraison du système de lubrification automatique monté sur le marteau (HMAL), consultez SB16-4.

Signature du concessionnaire \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Signature du client \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_